

Hinweise zur Bali- Fahnen Montage

Die richtige Länge der Stange :

Die Länge der Stange wird entsprechend der Fahnenlänge gewählt.

Beispielsweise gehört zu einer 4-Meter Fahne eine 4-Meter Stange. Dadurch, daß die Stange nicht bis zum Ende des Drachen- Schwanzes eingeschoben wird, am besten macht man einen Knoten in das obere Ende, bleibt am unteren Ende der Fahnenstange 30-50 cm frei.

Die Fahnenstange kann auch 1 Meter länger gewählt werden als die Fahne, dann steht sie entsprechend höher am Fahnenmast.

Der Mast kann mit einer Säge auf das gewünschte Mass zugeschnitten werden.

Oder man lässt einfach das letzte (dünnste) Element der Stange weg.

Mit dem mitgelieferte Rundbogen-Aufsatz erhalten die Bali-Fahnen ihr typisches Aussehen. Der flexible 2-tlg. Kunststoff-Stab ist vorgeformt und wird einfach auf die GFK- Stange aufgesetzt, indem das letzte (dünnste) Element nicht ausgezogen wird.



Tips zur Aufstellung :

Bitte keine Stangen eingraben oder einbetonieren !!! Die Stangen müssen sich frei bewegen können,sonst besteht die Gefahr das diese brechen oder knicken. Es geht einfach und günstig: Es wird einfach ein entsprechend starkes Rohr oder ein Baustahl in der gewünschten Neigung in den Boden geschlagen (Bild links). Verwenden Sie ein altes Wasserrohr, Toreisen oder Moniereisen aus dem Baumarkt. Für eine 3m Stange darf der Durchmesser von 12mm nicht überschritten werden für alle andern Stangen sollte man 14mm verwenden. Die Länge sollte ca. 100-120cm betragen. Die Einschlagtiefe kann 40-60cm betragen. Die Kunststoffkappe am unteren Ende der Teleskopstange abschrauben und die Fahnenstange darüber gesteckt – fertig (Bild mitte). Je nach dem in welcher Höhe der Fahnenmast gewählt wird, kann es sein das Die Fahne direkt am Boden steht, diesen Abstand kann man aber wieder ausgleichen indem man z.b. 1 Stück Bambus über das eingeschlagene Rohr stülpt (Bild rechts).



Der physikalische Unterschied zu außen ansetzenden Halterungen (z.B. Bodenhülsen oder Sonnenschirmständern) ist, dass diese immer Druck auf die Außenseite der Teleskopstange ausüben. Unsere Aufsteck-Variante bewirkt Zugkräfte an der Innenseite der Teleskopstange, die deutlich besser toleriert werden als der vergleichsweise quetschende Außendruck. Sicherheitshalber können Sie das obere Ende des Erdnagels mit Gewebeband etwas polstern. So können Sie dem Fahnenmast und damit der gesamten Fahne die richtige (und wichtige) Neigung vorgeben.

Montage des Rundbogens :

1. A) Öffnen Sie den Schraubverschluss am unteren, dickeren Ende der GFK- Stange.
B) Entfernen Sie das dünnste der Teleskop-Elemente.
C) Schrauben Sie die Kappe am unteren Ende wieder zu.
2. A) Gummikappe an oberen, dünnen Ende der GFK- Stange entfernen.
B) Rundbogen-Aufsatz mit dem geschlitzten Ende in das erste Teleskop-Element einstecken.
3. Die restlichen Elemente herausziehen und mit leichtem Zug festklemmen.
4. Fahne aufziehen!

